

		Döküman No:TL-58 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi: .../.../2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /1
	<b>Silindir Bükme Makinesi Çalışma Talimatı</b>	

- 1- Çalışma alanınızı düzenli tutunuz,
- 2- Bedeninizin hiçbir noktasını çalışma alanına yaklaştırmayınız,
- 3- Önlüklerinizin kollarının uzun olmamasına, önlerinin kapalı olmasına ve kravatınızın dışarıda olmamasına dikkat ediniz,
- 4- Makine de çalışırken başka kişi veya işle ilgilenmeyin,
- 5- Bükme silindirlerine sert cisimlerle vurmayınız,
- 6- 1030 mm'den uzun 3 mm'den kalın parçaları bükmeyiniz,
- 7- Büküm sırasında silindirler arasına parmaklarınızı veya elinizi sıkıştırmayınız,
- 8- Acil durumlarda 'ACİL STOP' butonunu kullanınız,
- 9- Büküm için uygun çap ve parça kalınlığına göre silindirler arası boşluğu ayarlayınız,
- 10- İşiniz bittiğinde makineyi temizleyiniz.