

- 1- Makineyi çalıştırmadan bağlantı civatalarını kontrol edin,
- 2- Makine de çalışırken kendinizi bükme kalıplarından uzak tutun,
- 3- Yapacağınız büküme uygun kalıp seçin,
- 4- Kalıp ayarlarını yapın
- 5- Alevle kesilmiş parçaların bükümünü yapmayın,
- 6- Bükme esnasında kalıpları yağlayın,
- 7- Bükmeden önce bükülecek malzeme kalınlığına göre bükme boşluğunu ayarlayın,
- 8- El ve kollarınızı çalışma anında iki kalıp arasına sokmayın,
- 9- Makinede çalışırken başka kişi veya iş ile ilgilenmeyin,
- 10- Bükme yapmadan önce makinenin yağ seviyesini kontrol edin,
- 11- İşiniz bittiğinde makineyi kapatın.