

		Döküman No:TL-19 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi: .../.../2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /1
	Egzantirik Pres Makinesi Kullanma Talimatı	

- 1- Öğretmenden izinsiz çalışmayınız,
- 2- Kompresörün hava hortumunu prese bağlayınız.
- 3- Kompresörü çalıştırınız ve presin çalışması için gerekli basınca kadar kompresörü doldurunuz.
- 4- Bükülecek parça kalınlığına ve büküm açısına göre kurs boyunu ayarlayınız (Kesinlikle kurs boyu ayarı yapmadan çalışmayınız),
- 5- Büküm kalıbını sabitleyiniz eğer daha önceden bağlıysa bağlantısını kontrol ediniz,
- 6- Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra pres kolunun iniş mekanizmasını ayarlayınız,
- 7- Ayarlama işlemleri bittikten sonra kompresörün hava sevk vanasını açınız.
- 8- Makineyi çalıştırıp bükme işlemi yapınız ancak bükme işlemi sırasında kesinlikle başkalarıyla konuşmayınız,
- 9- Çalışma sırasında ellerinizi kalıplar arasına koymayınız,
- 10- İşiniz bittikten sonra makineyi kapatıp temizliğinizi yapınız