

## Forklift Kullanım Talimatı

Döküman No:TL-25

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 13/04/2016

Revizyon Tarihi: .../.../2016

Revizyon Sayısı:00

Sayfa No: 1 /2

1. Forklift, operatörlük eğitimi almış yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
2. Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları birim sorumlusuna derhal bildirin.
3. Forklift kullanma kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayın, tüm uyarıları dikkate alın.
4. Forklifti operatör koltuğuna oturmadan önce kullanmayın. Kollarınızı, bacaklarınızı ve başınızı operatör kabini dışına çıkartmayın. El ve ayaklarınızı forklift asansöründen uzak tutun.
5. Forkliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçının, ani duruş ve kalkışlar yapmayın.
6. Dönüşlerde, bina giriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarıda bulunun ve hızınızı düşürün.
7. Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanmayın. Islak eller ile levheleri kullanmayın.
8. Forklift çatallarında kimseyi taşımayın veya kaldırmayın.
9. Diğer insanların forkliftin yanlarına binmesine izin vermeyin.
10. Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle kullanmayın.
11. Yükü mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın.
12. Güvenli olmayan ve dengesiz yükleri kaldırmayın ve taşımayın.
13. Taşıyacağınız yükün ağırlık merkezini dengeleyerek yükleme yapın. Dengesiz yükler devrilme riskini artıracaktır.
14. Çatal aralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayın ve yükü daima düzgünce istifleyerek taşıma yapın.
15. Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanın.
16. Çatalları yükün altında olabildiğince geniş aralıklı tutmaya çalışın.
17. Yükü her iki çatala da eşit dağıtın ve tek çatalı kullanarak asla taşıma yapmayın.
18. Asla aşırı yükleme yapmayın. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme yapın.
19. Forkliftte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave etmeyin. Ağır yükleme forkliftin devrilmesine neden olabilir.
20. Gevşek zeminlerde forklifti kullanmayın. Özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerleri aşmayın.
21. Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayın. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeyle sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanın.
22. Kimsenin forkliftin yük ve kaldırma mekanizmasının altından geçmesine ya da durmasına izin vermeyin. Yük düşebilir, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
23. Aşırı istifleme veya yükün yükseltilmesi görüş açısını engelleyecektir. Yük yukarıda veya mast kalkmış durumda forklifti kullanmayın. Forklift bu durumda devrilebilir hasara yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.
24. Yükün, yük korkuluğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket ettirmeyin.
25. Yükleme sırasında yükün düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olun.
26. Yükü, çatalları mümkün olduğu kadar aşağı iterek ve mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın. Bu forkliftin dengesinin kurulmasına ve size daha iyi bir görüş netliğini sağlayacaktır.
27. Sakın yüklü forklifti asansörü ileri tilt durumunda yükseltmeyin veya yük yukarıda iken mastı ileri tilt etmeyin. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır.
28. Forklift devrilmeye başladığında sakın dışarı atlamaya çalışmayın. Hayatta kalmak için koltuğunuza oturun ve sıkıca tutun.
29. Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edin.

		Döküman No:TL-25 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi: .../.../2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 2 /2
	<b>Forklift Kullanım Talimatı</b>	

30. Eğimli yüzeylerdeyken asla yük kaldırmayın. Eğimli yüzeylerde manevra yapmayın. Rampa üzerinde iniş ve çıkışlarında özellikle büyük hacimli yükleri taşıırken yardımcı personel bulundurun ve yön bilgisi isteyin.
31. Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapmayınız. Yokuş üzerinde dönmeyin ve eğime paralel forklifti kullanmayın.
32. Forklifti engebeli alanlarda kullanmayın. Kullanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli olun.
33. Sahipsiz objelerin üzerinden geçmeyin.
34. Gittiğiniz yöne iyice bakın. Diğer insanlara ve güzergâhınıza çıkabilecek engellere karşı dikkatli olun.
35. Forklifti belirlenen güzergah içinde kullanın.
36. Operatör forklifti kullandığı her an dikkatli olmak durumundadır.
37. Yükün görüş netliğini sınırladığı durumlarda forklifti ileri doğru kullanmayın. Yokuş yukarı çıkmak dışında bu durumda arkaya doğru hareket etmek görüş netliğini arttıracaktır.
38. Forklift ancak güvenli boş alanlara bırakılmalıdır. Park durumunda çatallar aşağı indirilmeli, levyelerin hepsi boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır.
39. Forklift kullanılmadığı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın üzerinden alınmalıdır.
40. Mesai bitiminde aracın gerekli günlük bakım kontrolleri yapılmalıdır.
41. Forkliftiniz çalışmıyor ise derhal servise haber verin.
42. Forklift üzerinde bulunan yangın söndürme tüpünün dolu ve çalışır durumda olmasına dikkat edin.
43. Koruyucu malzemenizi kullanın (baret, kulak tıkacı, çelik burunlu kaymaz bot, toz maskesi, uygun koruyucu eldiven) ve eğer eksik koruyucu malzemeniz varsa tamamlamadan işe başlamayın.